SELF-CLEAN
Conseils de pose

Quelques précautions sont à prendre lorsque vous installez la menuiserie et le vitrage auto-nettoyant Self-Clean.

Veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de silicone sur les ventouses ou sur les gants de manipulation. Au besoin, nettoyer les ventouses avec de l'acétone et utiliser des gants qui ne soient pas souillés par du silicone. **(Gants neufs).**

Ne pas utiliser des joints contenant du silicone ou ayant été lubrifiés avec.

Si toutefois un contact avec du silicone à lieu, le nettoyer immédiatement avec de l'acétone. *(Suivre les recommandations du fabricant)***.**

Les cales de vitrages ne doivent en aucun cas être collées avec du silicone, mais uniquement avec des mastics compatibles : Type MS-POLYMER ou PU *(cf la liste des joints compatibles page 2)*.

Une fois les ouvrages en place, **il est impératif de ne pas les asperger d'eau du réseau de ville (elle contient trop de calcaire)** pour en vérifier l'effet hydrophilique. Cette aspersion aurait pour effet de déposer un dépôt (calcaire, magnésium, potassium, sulfate etc…) dû à l'eau du réseau de ville ou de forage selon les régions. Il en résulte un blocage des rayons UV qui ne permettra pas à la couche de s'activer correctement et de ce fait elle ne remplira pas ses fonctions.

Le vitrage n'est en fait actif **qu'après une exposition aux UV de 5 jours minimum** (selon l'ensoleillement).

Après un délai de 5 jours, il est recommandé de nettoyer les vitrages avec de l'eau et un détergent neutre (type Mir ou autre). Pour ce faire, il suffit d'une éponge et d'un pulvérisateur afin d'arroser abondamment le vitrage. **Surtout ne pas l'essuyer.**

L'eau de pluie n'est pas un problème, car elle ne contient pas ou peu d'éléments inorganiques.

SELF-CLEAN
Conseils de pose

Par ailleurs, les joints polyuréthane ou MS Polymère pourront être le cas échéant utilisés pour tout le jointoiement périphérique de la menuiserie. (EXP Soudaseal 215 ML).

Pour les joints de type E.P.D.M, s'ils sont fournis avec un lubrifiant à base d'huile de silicone, il est alors nécessaire de procéder à leur nettoyage avec de l'acétone. Il faut changer le chiffon régulièrement car celui-ci se charge d'huile, ce qui aura pour effet de répandre cette dernière sur les parties non nettoyées.

En cas de nettoyage de fin de chantier, utiliser un détergent de type ménager (produit vaisselle par exemple). Les lames de rasoir et tous les objets métalliques sont à proscrire.

Ne pas utiliser d'eau de ville par simple aspersion pour nettoyer le vitrage en fin de chantier car la couche du Comfort auto-nettoyant n'est pas encore efficiente et l'eau laissera des traces sur la surface du vitrage.

Liste des joints compatibles

TYPE	FABRICANT	DÉNOMINATION	SITE INTERNET	TÉLÉPHONE
Mastic	**Den Braven**	Hybriseal 2PS	www.denbraven.com	03 44 91 68 68
Mastic	**Soudal**	SMX® 505 Soudaseal 215LM	www.soudal.com	04 74 46 24 62
Mastic	**Tremco**	Prosyflex 1000 Agréé SNJF	www.tremco-europe.com	01 34 58 57 00
Mastic	**ATE**	SEALCLEAN Agréé SNJF	www.vitratetech.fr	01 45 60 43 14
Mastic	**Illbruck**	PERENATOR SC 805 Agréé SNJF	www.illbruck.fr	-
Mastic	**Dow-Corning**	757	www.dowcorning.com	01 61 04 13 85
En bande	**Tremco**	Polyshim	www.tremco-europe.com	01 34 58 57 00
Film protecteur	**Nitto**	AP4058R	-	02 97 46 92 00
Film protecteur	**Novacel**	Novacel 4332	www.novacel.fr	02 32 82 72 22
Adhésif pour verre	**Sika**	Sikafast 5215 Sikaflxe 11	www.sika.co.fr	01 49 92 80 00
Adhésif pour verre	**Bostik**	Bostik Hybrid 2640 Bostik Uretan 2637 Bostik Uretan 2638	www.bostik.com	01 64 42 12 12

VIT SA • 233 route de Guichard • BP 131
71600 HAUTEFOND
Tél. 03 85 81 48 08 • Fax 03 85 81 38 30
contact@vit.fr

ATV SARL • ZI du Bas Rollet
42480 La Fouillouse
Tél. 04 77 36 90 06 • Fax 04 77 36 90 23
atv@vit.fr

VARNET SARL • 61 rue L. et G. Bazinet
39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 05 89 • Fax 03 84 52 60 52
varnet@vit.fr